


Tack för förtroendet du visat oss genom att köpa BEHRINGER ULTRA TREMOLO/PAN TP300. Denna högvärdiga effektpedal har koncepterats för att ge gitarristerna tremolo- och panning- effekttilar som är enkla att använda. Tack vare dess högeffektiva funktioner kan du erhålla de klassiska, varma och knepiga tremolo/panning-effekterna från de gamla 60-talsförstärkarna. Tremoloeffekten uppnås genom periodisk modulation av ingångssignalens nivå. Detta leder till en kontinuerlig variation från låg till hög nivå, vilket har en dallrande, tremulerande ljudkaraktär. I panning-moduset flyttas signalen periodiskt från den ena sidan på stereobilden till den andra.

1. REGLAGE



Sedd uppifrån

- 1 MODE brytaren väljer mellan 2 tremolo-modus och 2 panning-modus.
PAN: Signalen varierar mellan stereobildens vänstra och högra sida. För denna effekt måste båda (stereo) utgångarna användas. I Triangle Wave moduset varierar signalen mjukt under det att det varierar skarpt i Square moduset.
TREMLO: Periodisk variation av signalnivån. I Triangle Wave moduset varierar signalnivån mjukt under det att den varierar skarpt i Square moduset.
- 2 DEPTH kontrollen justerar mängden av variation som beträffar signalnivån (TREMLO) och signalpositionen (PAN).
- 3 RATE kontrollen justerar hastigheten på variationen som beträffar signalnivån (TREMLO) och signalpositionen (PAN).
- 4 RATE LED indikerar hastigheten av effekten som bestäms med RATE kontrollen (blinkningar).
- 5 ON/BATT LED tänds, när effekten är aktiverad. Den tjänar även som indikator för batterinivån.
- 6 Använd fotkontakten för att aktivera/avaktivera effekten.
- 7 Använd 1/4" TS IN A och IN B kontaktarna för anslutningen av instrumentets kablar. För monoanvändning, anslut endast IN A.
- 8 De båda kontaktarna 1/4" TS OUT A och OUT B sänder signalen till din förstärkare. Använd båda kontaktarna, när du önskar uppnå full stereoeffekt. För monoanvändning, anslut endast OUT A.

Använd DC IN kontakten för att ansluta ett 9 V nättaggregat (följer inte med).

BATTERIFACKET är placerat under pedalens lock. För att sätta i eller byta ut 9 V batteriet (följer inte med), tryck på fästansordningen med en kulspetspenna och ta bort pedalens lock. Var försiktig och repa inte enheten.

TP300 har ingen på/från-brytare. Så snart som du sätter i proppen i IN-kontakten är TP300 påkopplad. När den inte används, ta ut proppen ur IN-kontakten. Det förlänger batteriets livstid.

SERIENUMRET befinner sig på undersidan.

2. GARANTI

Våra vanliga garantivillkor återfinns på vår hemsida: <http://www.behringer.com>.

3. SPECIFIKATIONER

In A

Kontakt	1/4" TS
Impedans	500 k Ω
Impedans mono	250 k Ω

In B

Kontakt	1/4" TS
Impedans	500 k Ω

Out A / Out B

Kontakt	1/4" TS
Impedans	1 k Ω

Strömadapter

Strömförbrukning	30 mA BEHRINGER PSU-SB
------------------	---------------------------

Huvudanslutning

Kontakt	Huvudströmbrytare
Spänning	100 V - 230 V, 50/60 Hz

Apparatens anslutning

Kontakt	2 mm DC jack, negativt centrum
Spänning	9 V \equiv
Ström	100 mA reglerad

Strömförsörjning med batteri

Batteri	9 V typ 6LR61
Strömförbrukning	30 mA

Mått/Vikt

Mått (H x B x D)	ca 54 mm x 70 mm x 123 mm
Vikt	ca 0,33 kg

BEHRINGER har alltid som mål att upprätthålla de högsta professionella standarderna. Resultatet av dessa ansträngningar är att ändringar ibland kan utföras på befintliga produkter utan att detta meddelas i förväg. Därför kan specifikationerna och utseendet variera gentemot de som anges eller visas.

4. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Får inte användas i närheten av vatten eller installeras nära värmekällor. Använd endast godkända delar/tillbehör. Utför aldrig själv någon service på produkten. Kontakta vår kvalificerade servicepersonal för service eller reparationer, särskilt om det förekommer skador på strömkabeln eller stickkontakten.

Rätten till tekniska ändringar samt ändringar i utförande förbehålles. Här lämnade uppgifter var aktuella vid tidpunkt för tryckning. BEHRINGER påtager sig ingen form av ansvar för förluster som person kan åsamkas om denne litar fullt eller delvis på beskrivning, bild eller uttalande i denna dokumentation. Färger och produktdata kan avvika obetydligt från produkten. Produkter säljs endast via våra auktoriserade återförsäljare. Distributörer och återförsäljare är inte ombud för BEHRINGER och saknar behörighet att ingå överenskommelse i BEHRINGER namn genom någon form av agerande. Ingen del av denna manual får dupliceras, eller överföras, i någon form, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering och inspelning, utan uttrycklig skriftlig tillåtelse från BEHRINGER International GmbH.

ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLES.

© 2008 BEHRINGER International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Muencheide II, Tyskland.
Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903